

Bezpečnostní pokyny pro terasové rolety

1. Zamýšlené použití produktu

Terasové rolety jsou určeny k ochraně před sluncem, větrem a deštěm na terasách, balkonech, altánkách, verandách a pergolách. Tkanina obrazovky je odolná vůči povětrnostním vlivům, voděodolná a snadno se čistí.

Upozornění: Roleta je určena pouze pro použití ve stabilních terasových a balkonových konstrukcích. Nepoužívejte v místech, kde nelze zajistit stabilní instalaci.

2. Bezpečnostní opatření

- **Instalace:**
 - Používejte nářadí a montážní prvky přizpůsobené typu povrchu (např. hmoždinky do betonu, speciální hmoždinky do sádkartonu).
 - Před zahájením montáže se ujistěte, že konstrukce, na kterou bude roleta připevněna, je stabilní a v dobrém technickém stavu.
 - Použijte přiložené hmoždinky a šrouby a postupujte podle montážního návodu.
 - Systém napnutí lanka se závitem a stabilita montážních držáků by měly být pravidelně kontrolovány, aby bylo zajištěno správné napnutí tkaniny.
- **Bezpečnost při práci ve výškách:**
 - Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá .
 - Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
 - V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.
 - **Doporučení:** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.
- **Používání:**
 - Ujistěte se, že samosvorný mechanismus funguje správně.
 - Pravidelně kontrolujte stav řetězu a lanka, abyste se ujistili, že správně fungují.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, přestaňte roletu okamžitě používat a proveďte nezbytné opravy.
 - Roleta byla navržena pro použití ve standardních podmínkách. Vyhněte se jeho zatížení nebo nadměrnému natahování, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu.
 - Nepoužívejte roletu v extrémních povětrnostních podmínkách, jako je silný vítr nebo bouře, aby nedošlo k poškození.
 - Pravidelně kontrolujte stav látky, boční šňůry a roletového mechanismu. V případě potřeby upravte nebo vyměňte opotřebované součásti.
- **Opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že součásti rolety jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení, poranění nebo náhodnému roztržení rolety.
 - Ujistěte se, že ruční ovládací mechanismus je mimo dosah dětí.
 - Nenechávejte děti hrát si s roletami.

- Roleta by měla být namontována ve výšce minimálně 1,5 metru od podlahy, aby byla mimo dosah malých dětí.
- Malé děti se mohou zamotat do ovládacích prvků, jako jsou řetězy, provázky, lana, pásy. Existuje riziko, že se tyto prvky mohou omotat kolem krku dítěte. Dětem by mělo být zabráněno v přístupu k řetězu, aby se zabránilo zamotání nebo uškrcení.

3. Údržba

Roletu čistíte vlhkým hadříkem, odstraňte prach a nečistoty. Vyvarujte se používání agresivních čisticích prostředků.

Pravidelně kontrolujte stav mechanismů a montážních prvků – pokud jsou opotřebované, ihned je vyměňte.

4. Likvidace

Po ukončení používání musí být roleta zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkového a textilního odpadu.

Před recyklací oddělte kovové, plastové a látkové předměty.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl