

Bezpečnostní pokyny pro zahradní houpačí síť

1. Zamýšlené použití produktu

Zahradní houpačí síť je určena pro venkovní i vnitřní použití.

Upozornění: Výrobek je určen pouze pro odpočinek v leže. Houpačí síť nepoužívejte jako houpačku, protože by mohla poškodit konstrukci a riskovat nehodu.

2. Bezpečnostní opatření

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že místo, kde instalujete houpačí síť, je stabilní a odolné, např. silné stromy nebo pevné tyče upevněné v zemi.
 - Upevněte montážní oka houpačí sítě k odolným hákům nebo lanům. Zkontrolujte, zda jsou pletené šňůry rovnoměrně napnuté a pevně připevněny.
 - Upravte výšku houpačí sítě tak, aby nebyla příliš nízko u země.
- **Používání:**
 - Před každým použitím zkontrolujte stabilitu uchycení, stav šňůr a materiálu.
 - Nepřekračujte maximální zatížení houpačí sítě 220 kg .
 - Do houpačí sítě vstupujte opatrně, abyste se vyhnuli náhlému zhrounutí, které může vést ke ztrátě rovnováhy nebo poškození upevnění.
 - Vyhněte se prudkému houpaní, zejména v těsné blízkosti jiných lidí, nábytku nebo zdí.
- **Opatření pro děti:**
 - Děti mohou houpačí síť používat pouze pod dohledem dospělé osoby, aby se zabránilo riziku pádu nebo nehody.
 - Nedovolte dětem lézt na pletená lana nebo si hrát s upevněním.

3. Údržba

Pravidelně kontrolujte stav materiálu, pletených šňůr a montážních oček. Pokud si všimnete oděrek, deformací nebo poškození, okamžitě ji přestaňte používat a houpačí síť opravte nebo vyměňte.

Pokud je houpačí síť používána venku, chraňte ji před delším vystavením dešti nebo intenzivnímu slunci, které může ovlivnit životnost látky.

4. Likvidace

vícemateriálového odpadu .

Oddělte textilní předměty od kovových předmětů a odneste je do příslušných recyklačních míst.