



Návod bezpečnost záclonová tyč dřevěný

1. Osud produkt

- Záclonová tyč je to dřevěné zamýšlený k zavěšení záclony a závěsy uvnitř pokoje.
- **Varování:** Nepoužívejte venku nebo k podpírání jiných předmětů než okenních tkanin. Neplatný použití Možná vést dolů poškození záclonová tyč nebo hrozby bezpečnost uživatelů.
- **Hořlavost:** Záclonová tyč vyrobená ze dřeva je hořlavá. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a vysokých zdrojů teploty a jiskry, Na vyhnout se riziko zapalování.

2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
 - Před zahájením montáže se ujistěte, že stěna nebo strop, ke kterému bude záclonová tyč připevněna, je na svém místě vhodně odolný a nepoškozené.
 - Používejte nářadí a montážní prvky přizpůsobené typu povrchu (například konkrétní, speciální montáže dolů disky sádkartonu).
- **Bezpečnost práce na výška:**
 - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebříky.
 - Ujistěte se, že podloží pod je to žebřík byt a protiskluzové.
 - **ŽÁDNÝ** vyklonit se já sám kromě trezor recepce zatímco pracovat na výška.
 - V prozatím nutnost použijte to s druhá pomoc lidí, Na udržovat stabilita žebříku I zajistit jištění.
 - **Doporučení:** Li ty to nemáš zkušenosti V shromáždění, kontakt já sám s profesionální.
 - **Tip:** Před vrtáním použijte kabelový detektor, aby nedošlo k poškození elektroinstalace poprvoda.
 - Při instalaci věnujte zvláštní pozornost stabilitě držáků a jejich správnému umístění zabránit možné nehody nebo poškození.
- **Používání:**
 - Pravidelně kontrolujte stabilita spojovací materiál a technický stav záclonové tyče.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, okamžitě jej přestaňte používat a proveďte nezbytné opravy opravit.
 - Nezatěžujte nadměrně záclonovou tyč. Vyvarujte se zavěšování jiných předmětů než záclon nebo závěsů na záclonovou tyč, zejména o těžká váha.
- **Prostředek Pozor ohledně děti:**
 - Ujistěte se, že prvky záclonové tyče jsou mimo dosah malých dětí, aby se zabránilo riziku udušení nebo udušení nebo zranění.
 - **ŽÁDNÝ** dovolit děti bavte se já sám záclonová tyč ani zavěšení na mu textilie.
 - Záclonová tyč by měl být namontované na výška znemožňující kontakt děti s závěsný prvky.

3. Údržba

- Vyčistěte záclonovou tyč suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemikálií, protože mohou poškodit povrch dřeva.
- Chraňte záclonovou tyč před nadměrnou vlhkostí a přímým slunečním zářením deformací a odbarvení.
- **Doporučení:** Jednou ročně aplikujte ochranné přípravky na dřevo, abyste prodloužili jeho životnost a ochránili před riziky externí.

4. Využití

- Když se záclonová tyč již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy o odpadech dřevěný.
- **Tip:** Před likvidací oddělte dřevěné prvky od kovových částí (pokud existují, například rukojeti) a zlikvidujte je odděleně, přivlastnit si body recyklace.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl