



# Návod bezpečnost kovové záclonové tyče 16 mm + PVC

## 1. Účel použití produktu

- Záclonová tyč kov z prvky PVC je zamýšlený k zavěšení závěsy a závěsy uvnitř pokoje.
- **Upozornění:** Výrobek není určen pro venkovní použití nebo pro podepření jiných předmětů než okenní textilie. Nesprávné použití může vést k poškození záclonové tyče nebo k ohrožení bezpečnosti uživatele.

## 2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
  - Před zahájením montáže se ujistěte, že stěna nebo strop, ke kterému bude záclonová tyč připevněna, je na svém místě vhodně odolný a nepoškozený.
  - Používejte nářadí a montážní prvky přizpůsobené typu povrchu (například konkrétní, speciální montáže dolů disků sádrokarton).
- **Bezpečnost práce na výška:**
  - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebříky.
  - Ujistěte se, že podloží pod je to žebřík byt a protiskluzové.
  - ŽÁDNÝ vyklonit se sám kromě trezor recepce zatímco pracovat na výška.
  - V prozatím nutnost použijte to S druhá pomoc lidé, Na udržovat stabilita žebříku I zajistit jištění.
  - **Doporučení:** Před vrtáním použijte kabelový detektor, aby nedošlo k poškození elektroinstalace popř voda ve zdech.
  - **Tip:** Li ŽÁDNÝ máte zkušenosti V shromáždění, kontakt sám S profesionální.
  - Při instalaci věnujte zvláštní pozornost stabilitě držáků a jejich správnému umístění zabránit možné nehody nebo poškození.
- **Používání:**
  - Pravidelně kontrolujte stabilita spojovací materiál a technický stav záclonové tyče.
  - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, okamžitě jej přestaňte používat a proveďte nezbytné opravy opravit.
  - Nezatěžujte nadměrně záclonovou tyč. Vyvarujte se zavěšování jiných předmětů než záclon nebo závěsů na záclonovou tyč, zejména o těžká váha.
- **Prostředek Pozor ohledně děti:**
  - Ujistěte se, že součásti záclonových tyčí, jako jsou kroužky, držáky a konce, jsou mimo dosah malých dětí, Na zabránit riziko dusit se, udušení nebo zranění.
  - ŽÁDNÝ dovolit děti bavte se sám záclonová tyč ani zavěšení na mu textilie.
  - Záclonová tyč by měl být namontované na výška znemožňující kontakt děti S závěsný prvky.

## 3. Údržba

- Vyčistěte záclonovou tyč suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemikálií, protože mohou poškodit povrch kov nebo PVC.
- Pravidelně kontrolujte kola a žáby, abyste se ujistili, že správně fungují. V případě poškození vyměňte součásti nové.
- Chraňte záclonovou tyč před nadměrnou vlhkostí a přímým slunečním zářením deformace, odbarvení nebo poškození materiál.
- **Doporučení:** Používejte neutrální čisticí prostředky a vyhněte se elektrickému čištění, pokud je záclonová tyč jízdni V poblíž kabely elektrický.

## 4. Využití

- Když se záclonová tyč již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy o odpadech kov a plasty umělý.
- **Tip:** Kovové části lze recyklovat a části z PVC lze odevzdat na příslušných sběrných místech odpad plasty umělý. V prozatím pochybnosti, kontakt sám S místní bod sbírky odpad.

## **VÝROBCE**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)