



Návod bezpečnost kovová záclonová tyč 25 mm

1. Osud produkt

- Záclonová tyč kov o průměr 25 mm je určeno pro závěsné závěsy a závěsy uvnitř pokoje.
- Upozornění: Výrobek není určen k venkovnímu použití ani k podložení jiných předmětů než okenních textilií. Neplatný použití může vést k poškození záclonová tyč popř bezpečnostní hrozby uživatel.

2. Prostředek Pozor

- Instalace:
 - Před zahájením instalace se ujistěte, že stěna nebo strop, ke kterému bude záclonová tyč připevněna, jsou vhodné odolné a nepoškozené.
 - Používejte nářadí a montážní prvky přizpůsobené typu povrchu (např. betonové hmoždinky, speciální montáže dolů disky sádrokarton).
 - U záclonových tyčí nad 250 cm, které jsou dodávány ve dvou částech, se ujistěte, že spojení je provedeno pomocí připojený konektor je stabilní Před shromáždění.
- Zabezpečení práce na výška:
 - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že podloží pod žebřík je byt a protiskluzové.
 - ŽÁDNÝ vyklonit se ven trezor dosah během práce na výška.
 - V prozatím nutnost použijte to S Pomoc druhý lidé, Na udržovat stabilita žebříky a zajistit jištění.
 - Doporučení: Před vrtáním použijte kabelový detektor, aby nedošlo k poškození elektrické nebo vodní instalace stěny.
 - Tip: Li ŽÁDNÝ máte zkušenosti V montáž, kontakt já sám S profesionální.
 - Při instalaci věnujte zvláštní pozornost stabilitě držáků a jejich správnému umístění, aby nedošlo k poškození možné nehody popř poškození.
- Používání:
 - Pravidelně kontrola stabilita upevnění a stav technický záclonová tyč.
 - V věc oznámení poškození nebo volnost, ihned přestaň s tím použití a udělat to nutné opravit.
 - Pravidelně kontrolujte stav součástí, jako jsou kroužky, spony nebo zavírací špendlíky, abyste zabránili poškození a zajistili likvidita provoz.
 - Nezatěžujte nadměrně záclonovou tyč. Vyvarujte se zavěšování jiných předmětů než záclon nebo závěsů na záclonovou tyč, zvláště velkých hmotnost.
- Prostředek Pozor ohledně děti:
 - Ujistěte se, že součásti záclonové tyče, jako jsou kroužky, držáky a konce, jsou mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich poškození riziko udušení, uškrcení, zranění nebo náhodné rozchody záclonová tyč.
 - ŽÁDNÝ dovolit děti hrát si se záclonovou tyčí nebo závěsný na mu textilie.
 - Záclonová tyč by měl být jízdní na výška znemožňující kontakt děti S závěsný prvky.

3. Údržba

- Vyčistěte záclonovou tyč suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. K čištění povrchu se doporučuje používat jemné prostředky čisticí prostředky zamýšlený dolů kov a plasty.
- Vyhněte se použití agresivní chemikálie, které mohou poškodit povlak malování nebo kovové prvky.
- Pravidelně kontrola stav každý prvky záclonová tyč (kolík, stroužek, zavírací špendlíky) a výměna poškozený díly.
- Doporučení: Používejte neutrální čisticí prostředky a vyhněte se elektrickému čištění, pokud je záclonová tyč namontována blízko kabely elektrický.

4. Využití

- Když se záclonová tyč již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu plasty umělé.
- Tip: Kovové díly lze recyklovat, plastové díly recyklovat body sbírky odpad.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl