

Bezpečnostní pokyny pro teleskopickou záclonovou tyč

1. Osud produkt

- Záclonová tyč teleskopický je zamýšlený k zavěšení záclony a závěsy uvnitř pokoje.
- **Upozornění:** Výrobek není určen pro venkovní použití nebo pro podepření jiných předmětů než okenní textilie. Nesprávné použití může vést k poškození záclonové tyče nebo k ohrožení bezpečnosti uživatel.

2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
 - Před zahájením montáže se ujistěte, že stěna nebo strop, ke kterému bude záclonová tyč připevněna, je na svém místě vhodně odolný a nepoškozený.
 - Používejte nářadí a montážní prvky přizpůsobené typu povrchu (například konkrétní, speciální montáž dolů disky sádkartonu).
 - Při montáži teleskopické záclonové tyče se ujistěte, že jsou teleskopické prvky správně umístěny a zablokovány, aby zabránily náhodnému sklouznutí já sám trubky.
- **Bezpečnost práce na výška:**
 - Zatímco shromáždění použít stabilní a certifikovaný žebříky.
 - Ujistěte se, že podloží pod je to žebřík byt a protiskluzové.
 - ŽÁDNÝ vyklonit se já sám kromě trezor recepce zatímco pracovat na výška.
 - V prozatím nutnost použijte to S druhá pomoc lidé, Na udržovat stabilita žebříku I zajistit jištění.
 - **Doporučení:** Li ty to nemáš zkušenosti V shromáždění, kontakt já sám S profesionální.
 - **Tip:** Před vrtáním použijte kabelový detektor, aby nedošlo k poškození elektroinstalace popřívoda.
- **Používání:**
 - Pravidelně kontrolujte stabilita spojovací materiál a technický stav záclonové tyče.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, okamžitě jej přestaňte používat a proveďte nezbytné opravyopravit.
 - Nezatěžujte nadměrně záclonovou tyč. Vyvarujte se zavěšování jiných předmětů než záclon nebo závěsů na záclonovou tyč, zejména o velkou hmotnost, který mohou ovlivnit na jeho stabilita nebo poškození teleskopický konstrukce.
- **Prostředek Pozor ohledně dětí:**
 - Ujistěte se, že části záclonové tyče jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli nebezpečí udušení, zranění nebo náhodného rozbití záclonové tyče.
 - ŽÁDNÝ dovolit děti bavte se já sám záclonová tyč ani zavěšení na mu textilie.
 - Záclonová tyč by měl být namontovaná na výška znemožňující kontakt dětí S závěsný prvky.

3. Údržba

- Vyčistěte záclonovou tyč suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. K čištění povrchů se doporučuje používat jemné čisticí prostředky, které jsou určeny pro čištění kovů a plastů umělých.
- Vyhněte se použití agresivní chemikálie, které mohou poškodit povlak záclonové tyče nebo jeho prvky.
- Pravidelně kontrolujte stav každých prvků záclonové tyče a výměna poškozených dílů.
- **Doporučení:** Používejte neutrální čisticí prostředky a vyhněte se elektrickému čištění, pokud je záclonová tyč v blízkosti kabelů elektrických.

4. Využití

- Když se záclonová tyč již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy o odpadech kovů a plastů umělých.
- **Tip:** Kovové předměty lze recyklovat, plastové předměty vraťte zpět příslušným sbírkám odpadů.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl