

Bezpečnostní pokyny předokenní rolety

1. Účel použití produktu

- Okenní plisé jsou určeny k zakrytí oken ve vnitřních místnostech. Jeho instalace je možná na okno.
- Okenní plisé jsou vhodné pro použití v domácnostech (např. ložnice, obývací pokoje, kuchyně), kancelářích a dalších užitečných prostorách, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje nebo společenské místnosti.
- Předokenní rolety lze instalovat na standardní okna, posuvné dveře i neotvírací okna.
- **Upozornění:** Výrobek není určen pro použití venku nebo v podmínkách vystavených atmosférickým vlivům, jako je déšť nebo vlhkost.

2. Opatření

- **Instalace:**
 - Okenní plisé se instaluje invazivně přišroubováním k zasklívacím lištám. Díky tomu je materiál a mechanismus blízko okna, zajišťuje estetický vzhled a neomezuje poloměr otevírání okna.
 - Před instalací okenního plisu se ujistěte, že povrch zasklívací lišty je čistý, suchý a bez znečištění.
 - Použijte vhodné nástroje, jako je šroubovák a vodováhu, a ujistěte se, že je okenní roleta správně a stabilně připevněna.
 - Montáž plisé lze provádět na různé typy oken včetně posuvných a neotevíracích oken.
- **Bezpečnost při práci ve výškách:**
 - Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
 - Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
 - V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.
 - **Doporučení:** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.
- **Používání:**
 - Pravidelně kontrolujte stabilitu uchycení a technický stav plisovacího mechanismu.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, jako je uvolnění, zlomená lanka nebo vadný mechanismus, okamžitě přestaňte plisé používat a proveďte nezbytné opravy.
 - Plisé bylo navrženo pro použití ve standardních podmínkách. Vyhněte se nadměrnému natahování nebo zatěžování, což může vést k poškození.
- **Opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že části záhybu jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku zadušení, uškrcení, zranění nebo náhodnému roztržení záhybu.
 - Předokenní roleta by měla být trvale připevněna k oknu, aby nedošlo k jejímu náhodnému uvolnění.
 - Nenechávejte děti hrát si s předokenními roletami.
 - Ujistěte se, že je záhyb správně připevněn, aby nedošlo k jeho náhodnému uvolnění, které by mohlo představovat riziko pro děti.

3. Údržba

- Záhyb by měl být čištěn v závislosti na materiálu: suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte stav mechanismu a látky, abyste předešli možnému poškození.
- Pokud si všimnete poškození, opotřebení nebo uvolnění součástí, okamžitě přestaňte záhyb používat a poškozené díly vyměňte.
- Brzdový mechanismus vám umožní zastavit záhyb v jakékoli výšce - ujistěte se, že funguje správně, aby nedošlo k náhodnému pádu.
- **Upozornění:** Nepoužívejte agresivní čisticí nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit materiál záhybu, jeho mechanismus nebo montážní prvky.

4. Využití

- Na konci životnosti předokenní rolety by měla být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadního hliníku, plastů a dalších materiálů.
- **Oddělení:** Oddělte všechny hliníkové komponenty od jiných materiálů, jako jsou háčky, textilie používané na záhyby atd.
- **Recyklace hliníku:** Hliníkové díly odevzdejte do sběrný kovového odpadu, která se specializuje na recyklaci hliníku, nebo do recyklačního centra neželezných kovů.
- **Tip:** Plastové předměty je třeba odevzdat do sběren plastového odpadu. U syntetických tkanin je odevzdejte na sběrná místa pro textilní odpad, pokud jsou k dispozici.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl