

Bezpečnostní pokyny pro neinvazivní záhyb

1. Účel použití produktu

- Okenní plisé jsou určeny k zakrytí oken ve vnitřních místnostech. Jeho instalace je možná na okno.
- Okenní plisé jsou vhodné pro použití v domácnostech (např. ložnice, obývací pokoje, kuchyně), kancelářích a dalších užitečných prostorách, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje nebo společenské místnosti.
- Předokenní rolety lze instalovat na standardní okna.
- **Upozornění:** Výrobek není určen pro použití venku nebo v podmínkách vystavených atmosférickým vlivům, jako je déšť nebo vlhkost.

2. Opatření

- **Instalace:**
 - Plisé se instaluje neinvazivně, což znamená, že není potřeba žádné vrtání. Instalace se provádí pomocí speciálních držáků, které jsou připevněny k rámu okna.
 - Před zahájením montáže se ujistěte, že povrch okenního rámu je čistý, suchý a odmaštěný. Pro odmaštění je nejlepší použít speciální odmašťovací ubrousky (dostupné v prodeji).
 - Mechanismus plisování vyčnívá přibližně 2,5 cm z okna, což může omezit poloměr otevírání okna. Plisé nainstalujte na místo, které nebude mít vliv na funkčnost okna.
 - **Doporučení:** Neinvazivní plisé by se neměly používat na neotevíratelná okna, protože instalační systém není přizpůsoben tomuto typu konstrukce.
- **Bezpečnost při práci ve výškách:**
 - Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
 - Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
 - V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.
 - **Doporučení:** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.
- **Používání:**
 - Pravidelně kontrolujte stabilitu uchycení a technický stav plisovacího mechanismu.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění v rukojeti nebo mechanismu, okamžitě přestaňte plisé používat a proveďte nezbytné opravy nebo vyměňte poškozené prvky.
 - Neinvazivní záhyb byl navržen pro použití ve standardních podmínkách. Vyvarujte se jeho přetěžování nebo natahování, což může vést k poškození mechanismu.
- **Opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že části záhybu jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku zadušení, uškrcení, zranění nebo náhodnému roztržení záhybu.
 - Předokenní roleta by měla být pevně připevněna k oknu, aby nedošlo k jejímu náhodnému uvolnění.
 - Nenechávejte děti hrát si s předokenními roletami.
 - Ujistěte se, že je záhyb správně připevněn, aby nedošlo k jeho náhodnému uvolnění, které by mohlo představovat riziko pro děti.

3. Údržba

- Plisé lze čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem v závislosti na druhu materiálu.
- Pravidelně kontrolujte stav mechanismu, rukojetí a hliníkových profilů.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení, okamžitě vyměňte poškozené součásti, abyste zajistili správné a bezpečné používání.
- **Upozornění:** Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit tkaninu nebo mechanismus záhybu.

4. Využití

- Když se záhyb již nepoužívá, měl by být zlikvidován v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkového odpadu, plastů a dalších materiálů.
- **Oddělení:** Oddělte všechny hliníkové komponenty od jiných materiálů, jako jsou háčky, textilie používané na záhyby atd.
- **Recyklace hliníku:** Hliníkové díly odevzdejte do sběrný kovového odpadu, která se specializuje na recyklaci hliníku, nebo do recyklačního centra neželezných kovů.
- **Tip:** Plastové předměty je třeba odevzdat do sběren plastového odpadu. U syntetických tkanin je odevzdejte na sběrná místa pro textilní odpad, pokud jsou k dispozici.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl