

Bezpečnostní pokyny pro bambusové rolety

1. Zamýšlené použití produktu

Bambusová roleta je určena pro vnitřní použití v místnostech jako je ložnice, obývací pokoj, kuchyň nebo koupelna. Uplatnění najde i v krytých venkovních prostorách, jako jsou terasy, altány nebo pergoly.

Upozornění : Výrobek není vhodný pro použití v extrémních podmínkách, jako jsou silné deště, vysoká vlhkost nebo dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření.

Hořlavost : Bambusové rolety jsou hořlavé. Udržujte je mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů tepla a jisker, aby se zabránilo riziku vznícení.

Nedodržení pokynů může vést k poškození rolety nebo ohrožení bezpečnosti uživatele.

2. Bezpečnostní opatření

• Instalace:

- Roleta by měla být namontována pomocí vhodných rozpěrných hmoždinek, háčků a šroubů, které jsou součástí sady.
- Ujistěte se, že rozpěrné hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro typ povrchu, na který bude roleta namontována (např. betonová stěna, strop, dřevěný, PVC nebo hliníkový okenní rám).
- Pro správnou instalaci použijte vhodné nástroje, jako jsou: vrtačka s vrtákem vhodným pro daný materiál (např. beton, dřevo, PVC), šroubovák nebo šroubovák k utažení šroubů, kladivo při použití rozpěrných hmoždinek a vodováhu ujistěte se, že roleta je instalována rovnoměrně.
- Před zahájením montáže se ujistěte, že povrch, na který budete roletu montovat, je čistý, suchý a řádně připravený (např. bez prasklin nebo poškození).
- Zkontrolujte, zda jsou konzoly, háky a hmoždinky pevně připevněny ke stěně, stropu nebo okennímu rámu, aby nedošlo k náhodnému uvolnění rolety během používání.
- Při vrtání se ujistěte, že na vybraném místě nejsou elektrické, vodovodní ani jiné instalace. V případě potřeby použijte detektor kabelů.

• Používání:

- Pravidelně kontrolujte stav ovládacího lanka, brzdového mechanismu a vodítek, abyste se ujistili, že roleta správně funguje a není poškozená.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, okamžitě přestaňte roletu používat a poškozené prvky vyměňte.
- Bambusová roleta je určena pro použití ve standardních podmínkách. Nepřetěžujte ani nenatahujte, aby nedošlo k poškození.

- **Opatření pro děti :**

- Ujistěte se, že komponenty bambusové rolety jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení, zranění nebo náhodnému roztržení rolety.
- Bambusová roleta by měla být trvale připevněna k oknu, stěně nebo stropu, aby nedošlo k jejímu náhodnému uvolnění.
- Nenechávejte děti hrát si s bambusovou roletou.
- **Upozornění :** Pro bezpečnost dětí je roleta vybavena systémem, který automaticky odpojí šňůrku v případě nadměrného napětí. Přesto byste měli být obzvláště opatrní a nenechat děti hrát si s ovládacím lankem nebo jinými prvky bambusové rolety.
- Ujistěte se, že je roleta správně připevněna, abyste zabránili jejímu náhodnému vypadnutí, což by mohlo představovat riziko pro děti.

3. Údržba

- Bambusovou roletu čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. V případě potřeby používejte šetrné čisticí prostředky určené na přírodní materiály pro zachování jeho estetiky a odolnosti.
- Pravidelně kontrolujte stav brzdového mechanismu, ovládacího lanka a pojistných spon.
- Pokud si všimnete poškození, opotřebení nebo uvolnění součástí, okamžitě přestaňte bambusovou roletu používat a poškozené díly vyměňte.
- **Upozornění :** Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které mohou poškodit materiál rolety, její mechanismus nebo montážní prvky.

4. Likvidace

Po ukončení používání bambusové rolety ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy týkajícími se původního odpadu

Bambusové předměty: Pokud je to možné, odneste do sběrných míst organického odpadu nebo do kompostovacích zařízení.

Plastové předměty: Odneste je do sběren plastového odpadu.

Kovové části: Odneste na sběrná místa kovového odpadu.