

Bezpečnostní pokyny pro magnetickou dveřní síť

1. Zamýšlené použití produktu

- Magnetická síťovina dveří je určena k ochraně interiéru před hmyzem.
- **Poznámka:** Výrobek je určen pouze pro montáž na dveře.

2. Opatření

- **Shromáždění:**
 - Před zahájením instalace se ujistěte, že je rám dveří čistý, suchý a bez mastnoty, aby byl zajištěn těsný suchý zip.
 - Při zužování moskytiéry použijte špendlíky podle pokynů, propíchněte je všemi záhyby látky a pevně je zajistěte k rámu.
 - Při používání špendlíků dávejte pozor, abyste se nepořezali.
- **Uživací právo:**
 - Silné magnety zajišťují snadné otevírání a zavírání sítě. Pravidelně kontrolujte jejich funkci – v případě uvolnění se ujistěte, že jsou magnety správně připevněny.
 - Nepřetěžujte síť těžkými předměty ani ji nenatahujte, aby nedošlo k poškození materiálu nebo magnetů.
- **Preventivní opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že jsou spony správně připevněny a mimo dohled dětí, aby se předešlo riziku náhodného požití nebo pořezání.
 - Naučte děti, jak síť bezpečně používat – síť netahejte a nepokoušejte se ji utrhnout.

3. Údržba

- Pravidelně kontrolujte stav magnetů, Velcro a kolíků. V případě potřeby opravte víčko nebo vyměňte poškozené součásti.

4. Likvidace

- Na konci životnosti dveřní sítě musí být zlikvidována v souladu s místními předpisy o textilním odpadu.
- Před likvidací oddělte magnety a kolíky od síťového materiálu a předejte je do příslušných recyklačních zařízení.