

# Návod bezpečnost záclonová tyč Kavárna

## 1. Osud produkt

- Záclonová tyč Cafe je určena k zavěšení na vnitřní okna k zakrytí spodní části skla textilií nebo jako adekorace.
- **Varování:** Produkt ŽÁDNÝ je zamýšlený dolů použití na mimo ani do udržující ostatní položky než okenní textilie. Neplatný použití Možná vést k poškození záclonová tyč nebo hrozby bezpečnost uživatele.

## 2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
  - Závěs Cafe lze instalovat neinvazivně i invazivně. Volba způsobu montáže závisí na preference a podmínky okna.
- **Instalace neinvazivní:**
  - Použití speciální, lepené rukojeti dolů shromáždění záclonová tyč Kavárna na okno. Před lepení rukojetí ujistěte se, že povrch okna je čisté, suché a odmaštěné.
- **Instalace invazivní:**
  - Při montáži pomocí šroubů se ujistěte, že jste vyvrtali otvory na správných místech poškození okna.
  - Před vrtáním se pomocí detektoru kabelů ujistěte, že ve vybraných oblastech nejsou žádné elektrické instalace nebo kabely ostatní prvky.
  - Použijte to přivlastnit si šrouby přizpůsobený k materiálu rámy (např. dřevo, hliník, plasty umělé).
  - Ujistěte se, že rukojeti shromáždění jsou dobře připevněny a stabilní Před zavěšení záclonové tyče Kavárna.
  - **Varování:** Instalace invazivní Možná prázdnota záruka výrobce okna.
- **Zabezpečení práce na výška:**
  - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebřík.
  - Ujistěte se, že podloží pod žebřík je byt a protiskluzové.
  - ŽÁDNÝ vyklonit se ven trezor dosah během práce na výška.
  - V prozatím nutnost použijte to s Pomoc druhý lidé, Na udržovat stabilita žebříky a zajistit jištění.
  - **Doporučení:** Li ŽÁDNÝ máte zkušenosti v shromáždění, kontakt s profesionální.
- **Používání:**
  - Záclonová tyč Cafe je určena k zavěšení textilií. Nepřetěžujte jej, aby nedošlo k poškození teleskopický struktury nebo rukojeti.
  - Pravidelně kontrola stav montážní držáky a teleskopický mechanismus úprava délky.
  - V věc oznámení poškození nebo volnost, ihned přestať s tím použití a udělat to nutné opravit.
- **Prostředek Pozor ohledně děti:**
  - Ujistěte se, že komponenty záclonové tyče Cafe jsou mimo dosah malých dětí, aby se zabránilo riziku udušení, udušení, zranění nebo náhodným zlomením záclonové tyče.
  - ŽÁDNÝ dovolit děti hrát Závěsová tyč do kavárny nebo závěsný na to textilie.
  - Závěs Cafe by měl být namontován alespoň 1,5 metru od podlahy, aby byl mimo dosah malých dětí.
  - V případě nízkých oken by měla instalace zabránit přímému kontaktu dítěte s textiliemi na nich zavěšenými záclonová tyč nebo prvky upevnění.
  - **Další bezpečnostní opatření:** Pokud je záclonová tyč Cafe namontována v dosahu dítěte (např. uvnitř o nízké okenní parapety), zvážte aplikace blokády na bary nebo aplikovat dodatečně zabezpečení.

## 3. Údržba

- Závěs Cafe a montážní prvky čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Doporučuje se používat k čištění povrchů delikátní čisticí prostředky zamýšlený pro kov a plasty.
- Vyhněte se použití agresivní chemikálie, který mohou poškodit povlak Závěsová tyč do kavárny nebo jeho prvky.
- Pravidelně kontrola stav každý prvky záclonové tyče Kavárna I výměna poškozený díly.

## 4. Využití

- Když se záclonová tyč Cafe již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu plasty umělé.
- **Tip:** Kovové díly lze recyklovat, plastové díly recyklovat body sbírky odpad.

## **VÝROBCE**

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: [sklep@karpol.pl](mailto:sklep@karpol.pl)