



# Návod bezpečnost záclonová tyč strop hliník SÓLO

## 1. Osud produkt

- Záclonová tyč hliníkový strop SOLO je zamýšlený pro zavěšení závěsů a záclony uvnitř.
- **Upozornění:** Výrobek není určen k venkovnímu použití ani k podložení jiných předmětů než okenních textilií. Neplatný použití může vést k poškození záclonová tyč popř bezpečnostní hrozby uživatel.

## 2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
  - Před zahájením instalace se ujistěte, že stěna nebo strop, ke kterému bude záclonová tyč připevněna, jsou vhodné odolný a nepoškozené.
  - Používejte nářadí a montážní prvky přizpůsobené typu povrchu (např. betonové hmoždinky, speciální montáže dolů disky sádrokarton).
  - U záclonových tyčí nad 250 cm, které jsou dodávány ve dvou částech, se ujistěte, že spojení je provedeno pomocí připojený konektor je stabilní Před shromáždění.
- **Zabezpečení práce na výška:**
  - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebřík.
  - Ujistěte se, že podloží pod žebřík je byt a protiskluzové.
  - ŽÁDNÝ vyklonit se ven trezor dosah během práce na výška.
  - V prozatím nutnost použijte to S Pomoc druhý lidé, Na udržovat stabilita žebříky a zajistit jištění.
  - **Doporučení:** Li ŽÁDNÝ máte zkušenosti V shromáždění, kontakt s profesionální.
  - **Tip:** Před vrtání použití detektor kabely, Na vyhnout se poškození instalace elektrický nebo voda.
  - Při instalaci věnujte zvláštní pozornost stabilitě držáků a jejich správnému umístění, aby nedošlo k poškození možné nehody popř poškození.
- **Používání:**
  - Pravidelně kontrola stabilita upevnění a stav technický záclonová tyč.
  - V věc oznámení poškození nebo volnost, ihned přestaň s tím použití a udělat to nutné opravit.
  - Pravidelně kontrolujte stav součástí, jako jsou kroužky, spony nebo zavírací špendlíky, abyste zabránili poškození a zajistil likvidita provoz.
  - Nezatěžujte nadměrně záclonovou tyč. Vyvarujte se zavěšování jiných předmětů než záclon nebo závěsů na záclonovou tyč, zvláště velkých hmotnost.
- **Prostředek Pozor ohledně děti:**
  - Ujistěte se, že součástí záclonové tyče, jako jsou kroužky, držáky a konce, jsou mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich poškození riziko udušení, uškrcení, zranění nebo náhodné rozchody záclonová tyč.
  - ŽÁDNÝ dovolit děti hrát si se záclonovou tyčí nebo závěsný na mu textilie.
  - Záclonová tyč by měl být jízdní na výška znemožňující kontakt děti S závěsný prvky.

## 3. Údržba

- Vyčistěte záclonovou tyč suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. K čištění povrchu se doporučuje používat jemné prostředky čisticí prostředky zamýšlený dolů hliník a plasty umělé.
- Vyhněte se použití agresivní chemikálie, které mohou poškodit povlak záclonová tyč nebo prvky hliník.
- Pravidelně kontrola stav každý prvky záclonová tyč (kolík, stroužek, zavírací špendlíky) a výměna poškozený díly.
- **Doporučení:** Používejte neutrální čisticí prostředky a vyhněte se elektrickému čištění, pokud je záclonová tyč instalována poblíž elektrické kabely.

## 4. Využití

- Když se záclonová tyč již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkového odpadu plasty umělé.
- **Segregace:** Oddělte všechny hliníkové prvky z ostatní materiály, např Jak plast kliky, tipy atd.
- **Recyklace hliníku:** Odneste hliníkové díly do sběrný kovového odpadu, která se specializuje na recyklaci hliník nebo až recyklační centrum kovy barvitý.
- **Plasty umělé:** Živly vyrobeno z plast (např. kola, rukojeti) vrátit to k věci sbírky plastový odpad umělé.

## **VÝROBCE**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)