

# Bezpečnostní pokyny pro mini záclonovou tyč kov

## 1. Osud produkt

- Mini kovová záclonová tyč je určený k zavěšení záclony a závěsy uvnitř.
- **Varování:** Produkt ŽÁDNÝ je zamýšlený dolů použití na mimo ani do udržující ostatní položky než okenní textilie. Neplatný použití Možná vést k poškození záclonová tyč nebo hrozby bezpečnost uživatele.

## 2. Prostředek Pozor

- **Instalace:**
  - Instalace mini kovové záclonové tyče je invazivní, takže se ujistěte, že jste vyvrtali otvory do správných místa, aby nedošlo k poškození okna.
  - Před vrtáním se pomocí detektoru kabelů ujistěte, že ve vybraných oblastech nejsou žádné elektrické instalace nebo kabely ostatní prvky.
  - Použijte to přivlastnit si šrouby přizpůsobený k materiálu rámy (např. dřevo, hliník, plasty umělé).
  - Ujistěte se já, že rukojeti jsou stabilní opraveno Před suspenze mini záclonová tyč.
  - Otevřené držáky umožňují snadné vyjmutí mini záclonové tyče, ale před jejich vyjmutím se ujistěte, že záclonová tyč je zcela propuštěn ze všech zatížení.
  - **Varování:** Instalace invazivní Možná prázdnota záruka výrobce okna.
- **Zabezpečení práce na výška:**
  - Zatímco shromáždění použití stabilní a certifikovaný žebřík.
  - Ujistěte se já, že podloží pod žebřík je byt a protiskluzové.
  - ŽÁDNÝ vyklonit se ven trezor dosah během práce na výška.
  - V prozatím nutnost použijte to S Pomoc druhý lidé, Na udržovat stabilita žebříky a zajistit jištění.
  - Doporučení: Li ŽÁDNÝ máte zkušenosti V shromáždění, kontakt s profesionální.
- **Používání:**
  - Mini záclonová tyč je určena k zavěšení textilií. Nepřetěžujte jej, aby nedošlo k poškození teleskopický struktury nebo rukojeti.
  - Pravidelně kontrola stav montážní držáky a teleskopický mechanismus úprava délky.
  - V věc oznámení poškození nebo volnost, ihned přestaň s tím použití a udělat to nutné opravit.
- **Prostředek Pozor ohledně děti:**
  - Ujistěte se, že části mini záclonové tyče jsou mimo dosah malých dětí, aby se předešlo riziku zadušení, uškrcení, zranění nebo náhodným zlomením záclonové tyče.
  - ŽÁDNÝ dovolit děti hrát mini záclonová tyč nebo závěsný na mu textilie.
  - Mini záclonová tyč by měla být namontována ve výšce alespoň 1,5 metru od podlahy, aby byla mimo dosah malých dětí.
  - V případě nízkých oken by měla instalace zabránit přímému kontaktu dítěte s textiliemi na nich zavěšenými záclonová tyč nebo prvky upevnění.
  - **Další bezpečnostní opatření:** Pokud je mini záclonová tyč namontována v dosahu dítěte (např uvnitř o nízké okenní parapety), zvážit aplikace blokády na bary nebo aplikovat dodatečně zabezpečení.

## 3. Údržba

- Mini záclonovou tyč a montážní prvky očistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Doporučuje se používat k čištění povrchů delikátní čisticí prostředky zamýšlený pro kov.
- Vyhněte se použití agresivní chemikálie, který mohou poškození povlak mini záclonová tyč nebo jeho prvky.
- Pravidelně kontrola stav každý prvky mini záclonová tyč a výměna poškozený díly.

## 4. Využití

- Když se mini záclonová tyč již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu plasty umělé.
- **Tip:** Kovové díly lze recyklovat, plastové díly recyklovat body sbírky odpad.

## **VÝROBCE**

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: [sklep@karpol.pl](mailto:sklep@karpol.pl)